LP-PC

Tocadiscos de tres velocidades con tracción por correa, palanca de elevación, función de enlace con PC y alimentado mediante puerto USB

Manual de Instrucciones

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes del uso.

Características del producto

- 33/45/78 rpm seleccionables
- Parada automática/manual
- Sistema de tracción por correa
- Adaptador para 45 rpm incluido
- Control de elevación por palanca
- Salida de línea RCA
- Parada automática y manual
- Alimentado mediante un puerto USB
- Cable USB y CD con el software Audacity incluidos
- Función de enlace con PC para grabar la fuente de audio del tocadiscos en el ordenador

Ubicación de los controles





1) Adaptador para 45 rpm
2) Palanca de elevación (para reproducir/dejar en pausa el disco)
3) Interruptor de activación/desactivación de la parada automática
4) Selector de velocidades 33/45/78 rpm
5) Brazo fonocaptor
6) Puerto USB
7) Conector de salida de línea RCA

Precaución:
El uso de componentes, el ajuste o la realización de procedimientos distintos a aquéllos aquí especificados puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación.
Esta unidad no debe ser ajustada ni reparada por ninguna persona, excepto el personal de servicio técnico cualificado.

Precauciones para el uso

Instalación

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- No cubra ninguna ranura de ventilación y asegúrese de que haya un espacio de varios centímetros alrededor de la unidad para la circulación del aire.

Conexión

Conecte el cable USB en el puerto USB (6) de la unidad y del ordenador. La unidad se alimentará a través del puerto USB.

Audio y codificación

Nota:

- Retire el protector de la aguja.
- Asegúrese de que el brazo fonocaptor esté separado del soporte del brazo antes de hacerlo funcionar, y vuélvalo a fijar en el soporte cuando termine.





1. Coloque el disco sobre el plato (utilice el adaptador para 45 rpm si es necesario).
2. Mueva hacia arriba la palanca elevadora (2) para elevar el brazo fonocaptor de su soporte, y a continuación desplácela con cuidado hacia la zona del disco. El plato comenzará a girar.
3. Baje la palanca elevadora (2) para que el brazo fonocaptor descienda y entre suavemente en contacto con el disco. El sonido se comenzará a oír.
4. Mueva hacia arriba la palanca elevadora (2) para elevar el brazo fonocaptor, entonces el plato continuará girando pero el sonido se detendrá. Para seguir con la reproducción, deberá bajar la palanca elevadora (2).
5. Al final del disco, el plato dejará de girar automáticamente. Mueva hacia arriba la palanca elevadora (2) para elevar el brazo fonocaptor y desplácelo hasta el soporte del brazo. Después baje la palanca elevadora (2).
6. Para pararlo de forma manual, levante el brazo fonocaptor del disco y devuélvalo a su soporte.

Observación: En algunos tipos de disco, la zona de parada automática estará fuera del ajuste de la unidad, de modo que se detendrá antes de que termine la última canción. En este caso, ponga el interruptor de parada automática (3) en la posición “OFF”, tras esto, avanzará hasta el final del disco pero no se detendrá automáticamente (apague la unidad desconectando el cable USB o el transformador de corriente externa, o devuelva el interruptor de parada automática (3) a la posición “ON” para que el plato deje de girar). A continuación devuelva el brazo fonocaptor a su soporte.

Conector de salida de línea

- Para la reproducción de música, este sistema puede conectarse a dispositivos externos (ej. amplificadores y altavoces) a través del conector de salida de línea RCA (7) de la parte posterior de la carcasa.

Digitalización

1. El sistema puede convertir la fuente de audio del tocadiscos al ordenador, conectando el puerto USB del panel posterior al ordenador.
2. Conecte la unidad a un ordenador mediante un cable USB.
3. Inserte el CD con el software y siga las instrucciones en pantalla. El CD de Audacity 2.0 incluido es compatible con Windows 2000/XP/Vista 7 (Versión para Windows) y Mac OS x 10.4 o posterior (Versión para Mac).
4. Puede encontrar más información acerca del software en el menú de ayuda y en las instrucciones de uso del software. Están disponibles en el siguiente enlace:
   Http://audacity.sourceforge.net/help/documentation